Университет ИТМО Физико-технический мегафакультет Физический факультет



| Группа <u>М3215</u> Студент <u>Гаджиев С. И., Адмайкин П.Г.</u> | | К работе допущен | |
|--|-------------|------------------|--|
| | | Работа выполнена | |
| Преподаватель Тимос | реева Э. О. | Отчет принят | |

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.01

"Изучение электростатического поля методом моделирования"

1. Цель работы.

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- 1. Проведение экспериментов с лабораторным оборудованием для формирования поверхностей с одинаковым потенциалом в присутствии и отсутствии проводящего тела.
- 2. Визуализация линий с постоянным потенциалом.
- 3. Отображение системы линий сил поля с указанием их направления.
- 4. Вычисление величины напряженности в центре электролитической ванны и вблизи одного из электродов.
- 5. Обнаружение областей с наименьшей и наибольшей напряженностью.
- 6. Создание графика зависимости $\varphi = \varphi(x)$ для двух рассмотренных конфигураций поля при "горизонтальном" положении с уровнем Y = 10 см.

3. Объект исследования.

Модель плоского конденсатора.

4. Метод экспериментального исследования.

Многократные измерения потенциала плоского конденсатора и нахождение эквипотенциальных поверхностей.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Напряженность в центре электролитической ванны и окрестности одного из электродов:

$$\langle E_{12} \rangle \approxeq \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{\ell_{12}}$$

Поверхностная плотность электрического заряда на электродах:

$$\sigma' \approxeq -\varepsilon_0 \frac{\Delta \varphi}{\Delta \ell_r}$$

Абсолютная погрешность с учетом погрешности приборов:

$$\Delta x = \sqrt{\left(\overline{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{ux}\right)^2}$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon_{x} = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Деления | Погрешность прибора |
|-------|--------------|---------------|---------|------------------------|
| 1 | Вольтметр | Электрический | 0,01 B | 0,005 B |
| 2 | Линейка | Измерительный | 0,1 см | 0,05 см |

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).




Рис. 2. Электролитическая ванна





РИС. 4. Общий вид лабораторной установки.

Приборы и принадлежности, используемые в лабораторной работе, показаны на *рис.* 4. На


боковых стенках электролитической ванны расположены плоские металлические электроды, подключенные к многофункциональному генератору напряжения ГН1. Между электродами находится измерительный зонд в виде тонкого изолированного проводника, подсоединенного к вольтметру. Вольтметр в составе комбинированного прибора АВ1 показывает действующую разность потенциалов между зондом и электродом, подключенным ко второму гнезду вольтметра. Собственное сопротивление вольтметра существенно превышает сопротивление воды в ванне, для того чтобы измерительный ток вольтметра не шунтировал токи в модели и не искажал распределение электрического поля. В ванну может быть помещено проводящее тело в форме кольца.

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Срезы эквипотенциальных поверхностей и силовые линии модели, имитирующей плоский конденсатор:



Срезы эквипотенциальных поверхностей и силовые линии модели, имитирующей электростатическое поле с помещенным по центру кольцевым проводником:



9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Напряженность в окрестности центра электролитической ванны:

Координаты центральной точки ванны: x = 15, y = 12.

Где
$$\varphi_1 =$$
 7,42 В; $\varphi_2 =$ 5,42 В; $l_{12} =$ 4,5 см $= 0$,045 м;

По формуле (1):

$$E_{\text{центра}} = \frac{(\varphi_1 - \varphi_2)}{l_{12}} = \frac{(7,42 - 5,42)}{0,045} \approx 44,44 \frac{\text{B}}{\text{M}}$$

Напряженность в окрестности электрода:

Где
$$\varphi_1 =$$
 3,42 B; $\varphi_2 =$ 1,42 B; $l_{12} =$ 4,7 см $=$ 0,047 м;

По формуле (1):

$$E_{\text{электрода}} = \frac{(\varphi_1 - \varphi_2)}{l_{12}} = \frac{(3,42 - 1,42)}{0,047} \approx 42,55 \frac{\text{B}}{\text{M}}$$

Поверхностная плотность электрического заряда на электродах:

По формуле (2):

Γ∂e
$$ε_0 \simeq 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{Φ}{M}$$

$$\sigma \, \hat{}_{1} \approxeq - \varepsilon_{0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta l_{n}} = -8.85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{2}{0.047} = -3.76 \cdot 10^{-10} \frac{\mathrm{K}\pi}{\mathrm{M}^{2}}$$

$$\sigma_{2}^{2} \simeq -\varepsilon_{0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta l_{n}} = -8.85 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{2}{0.045} = -3.93 \cdot 10^{-10} \frac{\text{K}_{\text{J}}}{\text{M}^{2}}$$

Минимальная напряженность будет при r < R, где r - расстояние от точки до центра кольца, а R - радиус кольца.

$$E_{min} = 0 \frac{B}{M}$$

Максимальная напряженность будет близи кольца, то есть при r ≥ R, где r - расстояние от точки до центра кольца, а R - радиус кольца.

$$E_{max} = \frac{7,79 - 6,79}{0,03} = \frac{1}{0,03} \approx 33,3 \frac{B}{M}$$


10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Для прямых измерений это погрешность вольтметра ≈ 0,005 В.

Для косвенных измерений:

$$\begin{split} &\Delta E_{\text{центра}} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 0,045} \sqrt{(0,005)^2 + \left(\frac{(7,42 - 5,42) \cdot 0,0005}{0,045}\right)^2} = 0,67 \frac{\text{B}}{\text{M}} \\ &\mathcal{E}_{E_{\text{центра}}} = \frac{0,67}{44,44} \cdot 100\% = 1,5\% \\ &\Delta E_{\text{электрода}} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 0,047} \sqrt{(0,005)^2 + \left(\frac{(3,42 - 1,42) \cdot 0,0005}{0,047}\right)^2} = 0,62 \frac{\text{B}}{\text{M}} \\ &\mathcal{E}_{E_{\text{электрода}}} = \frac{0,62}{42.55} \cdot 100\% = 1,46\% \end{split}$$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).



12. Окончательные результаты.

 $E_{\rm центра} = 44,44 \pm 0,67 \frac{\rm B}{\rm M}$ (Напряженность в окрестности центра электролитической ванны без проводящего кольца)

 $E_{\rm электрода} = 42,55 \pm 0,62 \frac{\rm B}{\rm M}$ (Напряженность в окрестности одного из электродов без проводящего кольца)

$$\sigma `_1 = 3,76 \cdot 10^{-10} rac{{
m K}_{
m M}}{{
m M}^2}$$
 (Поверхностная плотность заряда на левом электроде)

$$\sigma \hat{\;\;\;}_2 = -3,93 \cdot 10^{-10} \frac{{
m K}_{
m M}}{{
m M}^2}$$
 (Поверхностная плотность заряда на правом электроде)

 $E_{min}=0rac{\mathrm{B}}{\mathrm{M}}$ (Минимальная напряженность при нахождении проводящего кольца в ванне)

 $E_{max} = 33,3 \frac{\text{B}}{\text{M}}$ (Максимальная напряженность при нахождении проводящего кольца в ванне)

13. Выводы и анализ результатов работы.

В процессе работы мы освоили технику построения силовых линий, основываясь на эквипотенциальных полях в модели плоского конденсатора и в условиях наличия проводящего объекта. Составили график, отражающий зависимость потенциала от координаты для двух изученных конфигураций поля. Было замечено, что в отсутствие проводящего объекта график представляет собой прямую линию, а при его наличии функцию, заданную по частям, которая напоминает кубическую функцию, если считать начало координат в центре кольца. Также обнаружили, что максимальное значение напряженности поля при наличии проводящего кольца располагается близко к кольцу на той же горизонтальной линии, что и его центр, а минимальное значение достигается при условии, что расстояние от точки до центра кольца меньше радиуса кольца.

